

טפט לוח מחיק לבן חכם (מבריק/ברק נמוך)

מדריך יישום

כיצד ליישם טפט לוח מחיק חכם (מבריק / ברק נמוך)

טפל בטפט לוח מחיק חכם בזהירות. הקפד לא לקפל או לקמט את החומר מכיוון שאתה עלול לגרום נזק למשטח הכתיבה והמחיקה היבשה. מומלץ ללבוש כפפות. כדי להגן על הידיים שלך מהקצוות החדים של החומר.

1. כיצד להכין קירות ליישום טפט

- כסא את הרצפה בניילון או בחומר הגנה מתאים אחר. הקפיד לכסות שטח רצפה מספיק גדול כדי לאפשר לך להניח הטפט שטוח על הרצפה לצורך מדידה וחיתוך לפני התלייה.
- תבדוק ותמלא חורים או סדקים במשטח בחומר מילוי רגיל.
- הסר כל טפט קיים. וודא שהקיר נקי יבש. השתמש בנייר שוחק כדי לשייף משטחים מחוספסים או לא אחידים. לפני מריחת טפט הלוח המחיק החכם, יש לטפל במשטחים סופגים עם פריימר, כגון פריימר לבן חכם.

2. למדוד ולסמן

- אנו ממליצים ליישם את חיפוי הקיר בצורה אופקית, ולהתחיל מהחלק התחתון של הקיר.
- בעזרת עיפרון, סמן קו ישר, מפלס ואופקי לרוחב הקיר, 1.22 מ' מהרצפה. זה יישמש ככיוון תחתון לחלק הראשון של הטפט.

3. הכנת הטפט

- גלגל את הטפט על הרצפה המוגנת למדידה וחיתוך. ודא שהגב פונה כלפי מעלה.
- מדוד את הטפט באורך הרצוי וחתוך אותו בעזרת להב חד או מספריים חדות

4. מריחת דבק

- לפני השימוש, מערבבים את הדבק. אם הדבק מאוד סמיך או צמיג, יש להוסף 2.5% עד 5% מים עד שהוא חלק.
- יש למרוח שתי שכבות מהדבק. ראשית, תמרוך שכבה קלה אחד של הדבק ולהניח לייבוש למשך לפחות 30 דקות. לאחר מכן, בעזרת גלגלת או מברשת קצרה, יש למרוח שכבה יציבה ואחידה של הדבק על פני השטח.
- הניח את חיפוי הקיר, שנחתך לגודל, על הדבק הרטוב

5. החלת טפט לוח מחיק

5.1 אורך ראשון של הטפט:

- הקפידו לא לקמט את החומר בזמן שאתם מגלגלים בזהירות את חלק הטפט שגזרתם בחזרה כשצד הנייר פונה החוצה.
- תתחיל מפינה ותתקין תחילה את החלק התחתון של הטפט. גלגל את הטפט לאורך הקיר, וודא שהטפט נלחץ על הקיר. ככיוון השתמש בקו העיפרון המסומן בגובה 1.22 מטר מהרצפה.
- דחוף כל אוויר ודבק נוסף החוצה מתחת לטפט כשאתה מגלגל אותו בזהירות לאורך הקיר.
- בעזרת מרית טפטים, תצמיד את כל משטח הטפט לקיר, דוחף החוצה את כל דבק הטפט העודף מאחורי החומר.
- השתמש בלחץ עקבי וחזק כדי להבטיח שכל בועות האוויר והדבק העודף נדחפו החוצה עד הקצוות.

2.5 האורך הבא של הטפט

חיבור בהצמדה (שיטה מועדפת)

- אנו ממליצים להצמיד את הטפט יחד כדי לחבר אותו. הקצוות יתאימו באופן שווה כי הם ישרים ונקיים.
- מומלץ לתלות את החלק הראשון 1.22 מ' מעל הרצפה ולהתקין את החלק השני של טפט מתחת לזה.
- החומר יתאם כעת וניתן להפעיל אותו יחד עם מרית טפט. תלחוץ על הטפט כלפי מעלה ומטה על כל הורך כדי להצמיד שתי החלקים יחד.
- הוסף עוד דבק לפי הצורך והמשיך לתקן את המפרק אם אזורים מסוימים זקוקים לתשומת לב נוספת.
- אם התפר או הצומת אינם ישרים, הרם בזהירות קצה אחד של הטפט מהקיר, השתמש באצבעך כדי לעזור לחריץ החומר יחד, ולאחר מכן עבד עם מרית פעם נוספת. ייתכן שתצטרך להשתמש במעט דבק נוסף.
- בדוק את כל משטח הטפט אם יש עודף דבק או כיסי אוויר ודחוף החוצה עד קצה באמצעות מרית. לפני שתמשיך,
- וודא שכל הטפט נלחץ ושאינו בועות אוויר הכל החלקים של הטפט.

הפיפה והיתוך:

- תלה את החלק הבא של הטפט, חופף את הקצה של החלק הקודם ב-2-3 ס"מ. סמן קו ישר לאורך אמצע הקטע החופף.
- עם להב חדש חתוך לאורך קו העיפרון את שתי השכבות. קצץ כל חומר עדוף מאחורי החתך.
- החומר יתאם כעת וניתן להפעיל אותו יחד עם מרית טפט. תלחוץ על הטפט כלפי מעלה ומטה על כל הורך כדי להצמיד שתי החלקים יחד.
- חזור על תהליך זה עבור כל התקנת הטפט
- בסיום ההתקנה, נגב את כל פני השטח עם מטלית לחה כדי להסיר שאריות דבק עודפות.

6. תן להחומר להתייבש

- לאחר ההתקנה, אין להשתמש בטפט לוח מחיק **הכם** עד 24 שעות כדי לאפשר לדבק להתייבש במלואו.

7. בדיקת את פני השטח

- לאחר המתנה של 30 דקות, ודוק חזותית אם יש עדיין בועות על פני השטח. בעזרת מרית דחוף אותן אל הקצה.
- בסיום ההתקנה, נגב את כל פני השטח עם מטלית לחה כדי להסיר שאריות דבק עודפות. לבסוף, בדוק אם יש בועות אוויר.

שימוש במשטח החכם שלך

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים להשתמש באביזרים באיכות גבוהה, כגון אלו המוצעים באתר האינטרנט שלנו.
- נקה באופן קבוע עם **מטלית מיקרופיבר** ופתרונות הניקוי שלנו לפי הצורך.

סעיף אחריות המוצר

מכירת המוצרים שלנו כפופה לתנאים וההגבלות הכלליים שלנו הזמינים באתר www.smartersurfaces.co.il