

טפט לוח מחיק מגנטי חכם

מדריך יישום

כיצד ליישם טפט לוח מחיק מגנטי חכם

- טפט לוח מחיק מגנטי
- טפט לוח מחיק מגנטי – ברק נמוך (להקרנה)

טפל בטפטי הלוח המגנטי החכם שלך בזהירות. הקפד לא לקפל או לקמט את החומר מכיוון שאתה עלול לגרום נזק למשטח. מומלץ ללבוש כפפות.

שים לב: התקנת טפט רב-תכליתי חכם דורשת שני אנשים.

1. כיצד להכין קירות ליישום טפט

- יש לכסות את הרצפה בפלסטיק או בחומר הגנה מתאים אחר.
- הסר כל טפט קיים או צבע ישן / או רופף
- יש לבדוק ולמלא חורים או סדקים במשטח בחומר מילוי רגיל.
- השתמש בנייר שוחק כדי לשייף משטחים מחוספסים או לא אחידים.
- לפני מריחת טפט לוח מחיק מגנטי חכם, יש לטפל במשטחים סופגים עם פריימר, כגון פריימר לבן חכם. לפני השימוש בדבק כלשהו על הקיר, וודא שהפריימר יבש לחלוטין.

2. למדוד ולסמן

- אנו ממליצים ליישם את חיפוי הקיר בצורה אופקית, ולהתחיל מהחלק התחתון של הקיר.
- בעזרת עיפרון, סמן קו ישר, מפלס ואופקי לרוחב הקיר, 1.22 מ' מהרצפה. זה יישמש ככיוון תחתון לחלק הראשון של הטפט.
- מדוד את הטפט באורך הרצוי וחתוך אותו בעזרת להב חד או מספריים חדות

3. מריחת דבק

- התקנת טפט לוח מחיק מגנטי חכם דורשת דבק ויניל על ויניל. דבקי טפט רגילים אינם מתאימים. (שימו לב: דבק ויניל רגיל אינו מומלץ לשימוש עם טפטים חכמים רב-פונקציונליים; במקום זאת, השתמש בדבק ויניל על ויניל כמו **דבק ויניל על ויניל החכם** שלנו).
- לפני השימוש מוסיפים 5% מים לדבק ומערבבים.
- יש למרוח שכבה אחת מדבק "ויניל על ויניל" על הקיר לפי הצורך בעזרת רולר. נא להשתמש במברשת לקצוות. אין למרוח יותר מדיי דבק.

4. החלת טפט לוח מחיק מגנטי

4.1 אורך ראשון של הטפט:

- תתחיל מפינה ותתקין תחילה את החלק התחתון של הטפט. גלגל את הטפט לאורך הקיר. ככיוון השתמש בקו העיפרון המסומן בגובה 1.22 מטר מהרצפה.
- דחוף כל אוויר ודבק נוסף החוצה מתחת לטפט כשאתה מגלגל אותו בזהירות לאורך הקיר.
- בעזרת מרית טפטים, תצמיד את כל משטח הטפט לקיר, דוחף החוצה את כל דבק הטפט העודף מאחורי החומר.

- השתמש בלחץ עקבי וחזק כדי להבטיח שכל בועות האוויר והדבק העודף נדחפו החוצה עד הקצוות. הדביקו היטב את כל המשטח לקיר.
- לפני שתתקדם, וודא שהטפט הראשון שלך נקי לחלוטין מבועות אוויר.

2.4 האורך הבא של הטפט ישנם שתי אפשרויות חיבור לבחירתך.

חיבור בהצמדה (שיטה מועדפת)

- אנו ממליצים להצמיד את הטפט יחד כדי לחבר אותו. הקצוות יתאימו באופן שווה כי הם ישרים ונקיים.
- חשוב לתלות תחילה את החלק התחתון כך שהחלק המיושם למעלה יתיישב באופן טבעי על החלק התחתון.
- החומר יתאם כעת וניתן להפעיל אותו יחד עם מרית טפט. תלחוץ על הטפט כלפי מעלה ומטה על כל הורך כדי להצמיד שתי החלקים יחד.
- הוסף עוד דבק לפי הצורך והמשיך לתקן את המפרק אם אזורים מסוימים זקוקים לתשומת לב נוספת.
- אם התפר או הצומת אינם ישרים, הרם בזהירות קצה אחד של הטפט מהקיר, השתמש באצבעך כדי לעזור לחריץ החומר יחד, ולאחר מכן עבד עם מרית פעם נוספת. ייתכן שתצטרך להשתמש במעט דבק נוסף.
- בדוק את כל משטח הטפט אם יש עודף דבק או כיסי אוויר ודחוף החוצה עד קצה באמצעות מרית. לפני שתמשיך,
- וודא שכל הטפט נלחץ ושאינו בועות אוויר הכל החלקים של הטפט.

חפיפה וחיתוך:

- תלה את החלק הבא של הטפט, חופף את הקצה של החלק הקודם ב-2-3 ס"מ.
- סמן קו ישר לאורך אמצע הקטע החופף עם להב חדש
- חתוך לאורך קו העיפרון את שתי השכבות. קצץ כל חומר עודף מאחורי החתך.
- החומר יתאם כעת וניתן להפעיל אותו יחד עם מרית טפט. תלחוץ על הטפט כלפי מעלה ומטה על כל הורך כדי להצמיד שתי החלקים יחד.
- חזור על התהליך שבחרת עבור כל התקנת הטפט

5. בדיקת את פני השטח

- לאחר המתנה של 30 דקות, ודוק חזותית אם יש עדיין בועות על פני השטח. בעזרת מרית דחוף אותן אל הקצה.
- בסיום ההתקנה, נגב את כל פני השטח עם מטלית לחה כדי להסיר שאריות דבק עודפות. לבסוף, בדוק אם יש בועות אוויר.

6. מוכן לשימוש

- לאחר ההתקנה, אין להשתמש בטפט לוח מחיק מגנטי חכם עד 48 שעות כדי לאפשר לדבק להתייבש במלואו.
- האריזה שלך מכילה לוגו של סמארטר סורפסז. זהה את הקיר שלך כמשטח כתוב באמצעות זה.

שימוש במשטח החכם שלך

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים להשתמש באביזרים באיכות גבוהה, כגון אלו המוצעים באתר האינטרנט שלנו.
- נקה באופן קבוע עם **מטלית מיקרופייבר** ופתרונות הניקוי שלנו לפי הצורך.
- על טפט מגנטי, השתמש ב**מגנטים ניאודימיום**, כגון ניאו-מגנטים חכמים.

סעיף אחריות המוצר

מכירת המוצרים שלנו כפופה לתנאים וההגבלות הכלליים שלנו הזמינים באתר www.smartersurfaces.co.il