

צבע מסך ירוק חכם - פרו

מדריך יישום

כיצד ליישם צבע מסך ירוק חכם – פרו (מפתח כרומה)
נא להיצמד להנחיות שלהלן כדי ליישם כראוי צבע מסך ירוק פרו חכם.

צבע מסך ירוק פרו חכם מיושם בשני שלבים. שלב ראשון יישום שתי שכבות של צבע בסיס ירוק בהיר, ולאחר מכן שתי שכבות עליונות של צבע מסך ירוק פרו חכם.

1. הכנת המשטח

- כל המשטחים שיש לצבוע צריכים להיות נקיים, יבשים וללא חומרים רופפים.
- מדוד את האזור שברצונך לצבוע במדויק וסמן אותו באמצעות סרת נייר דביק.
- תכין המשטחים החשופים ולא מטופלים עם פריימר לבן חכם במידת הצורך.
- לאחר מריחת הפריימר, שייף את המשטח בקלות.

2. מריחת את שכבת הבסיס (צבע ירוק בהיר)

- ערבב את הצבע טוב לפני שימוש. אם מורחים את הצבע על גבס חדשה, יש למרוח שכבה אחת של צבע לבן סטנדרטי או פריימר ולאחר מכן למלא ולשייף את כל הפגמים

שכבת בסיס

- יש למרוח את השכבה הראשונה של הצבע הבסיס באמצעות שרוול רולר קצר מאנגורה או ללא סיבים. מאחר שהשכבה מתייבשת, שייף בעדינות, ולאחר מכן תמרוח את השכבה השנייה
- המתן לייבוש מלא של שכבת הבסיס לפני הוספת השכבה העליונה של צבע מסך ירוק פרו חכם (כ-2-4 שעות ב-20°C).

שכבה עליונה

- ודא ששכבת בסיס חלקה ושהמשטח ללא פגמים.
- יש למרוח את השכבה הראשונה באמצעות שרוול רולר קצר מאנגורה או ללא סיבים.
- תן להצבע להתייבש לפני מריחת השכבה השנייה (כ-2-4 שעות ב-20°C).
- לאחר מכן, יש למרוח את השכבה הסופית של צבע מסך ירוק פרו.

3. זמן ייבוש

צבע מפטח הכרומה ירוק פרו חכם יהיה יבש למגע תוך שעה וניתן לשימוש לאחר 12 שעות.