

جبصين مغناطيسي ذكي

دليل التطبيق

قم بقياس المنطقة التي ترغب في تغطيتها بعناية وتأكد من وجود طلاء كافٍ.

يرجى اتباع التعليمات أدناه لتطبيق الجبصين المغناطيسي الذكي بشكل صحيح. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة موقعنا

www.smartersurfaces.co.il.

كيفية تطبيق الجبصين المغناطيسي الذكي

1. قياس المساحة

- قم بقياس المساحة التي ترغب في تغطيتها بدقة وتأكد من أن لديك إجمالي 2 كغم من الجبصين المغناطيسي لكل متر مربع.

2. تجهيز السطح

- افحص السطح وتأكد من أنه نظيف وجاف وقادر على تحمل ودعم الجبصين المغناطيسي
- قم بتغطية جميع الحواف ومفاصل الإضاءة أو الملحقات بشريط لاصق. يجب وضع طبقة واحدة من دهان الأساس (البرايمر) الأبيض الذكي لتغطية السطح
- تأكد من جفاف البرايمر قبل تطبيق الجبصين المغناطيسي

3. مزج الخليط

- بمجرد فتح العلبة، اخلط الجبصين جيدًا. يجب عدم تخفيف مادة الجبصين لأنها تأتي جاهزة للاستخدام

4. التطبيق - الطبقة الأولى (1)

- **للبنيين المحترفين**, باستخدام مشحاف الجبصين, قم بتغطية كل متر مربع من السطح بـ 1 كغم من الجبصين, أو 1.2 مم لكل طبقة.
- **بالنسبة للغير فنيين محترفين**, قم بتوزيع 1 كغم من الجبصين على الميزان, ثم قم بتطبيقه على مساحة متر مربع باستخدام مشحاف الجبصين. بمجرد تطبيقه, قم بمد الجبصين بالتساوي على المنطقة بواسطة اسطوانة دهان قصيرة. كرر هذه العملية في المنطقة التالية على مساحة 1 متر مربع

5. تنعيم - الطبقة الأولى (1)

- بعد أن يجف الجبصين جزئيًا, استخدم مجرفة فولاذية لتنعيم السطح قبل أن يجف تمامًا. بعد ذلك, اترك هذه الطبقة لتجف (لمدة لا تقل عن ست ساعات) قبل تطبيق الطبقة الثانية

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il

6. التطبيق - الطبقة الثانية (2)

- قم بطلاء الطبقة الثانية من الجبصين بتكرار الخطوة 4 أعلاه

7. تنعيم - الطبقة الثانية (2)

- ننتظر ما يقارب ساعة إلى ساعتين, أو حتى يجف الجبصين جزئياً. ثم قبل أن يجف الجبصين تماماً, قم بتنعيم السطح باستخدام مجرفة فولاذية. إذا لزم الأمر, استخدم القليل من الماء لترطيب السطح عند التنعيم

8. فحص السطح

- بعد جفاف الطبقة الثانية من الجبصين, تحقق مما إذا كان السطح غير مستو أو به أية عيوب. إذا كان الأمر كذلك, قم بتطبيق طبقة نهائية رقيقة من الجبصين وامسحها برفق فوق السطح باستخدام مجرفة ذات حواف ناعمة لضمان الحصول على تشطيب متجانس وسلس.

9. جفاف السطح وصنفرته

- اترك السطح يجف لمدة 24 ساعة على الأقل. بعد التجفيف, قم بصنفرته برفق إذا لزم الأمر.

جدارك الآن جاهز بالفعل للاستخدام كسطح مغناطيسي أو كقاعدة مغناطيسية لأي تشطيب تختاره

استخدام سطحك المغناطيسي الذكي

للحصول على أفضل أداء, نوصي باستخدام أي مغناطيس نيوديميوم عالي الجودة أو مغناطيسات نيو الذكية الخاصة بنا والمتوفرة في موقع www.smartersurfaces.co.il

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il