

دهان شاشة خضراء (مفتاح خرومو) ذكي

دليل التطبيق

كيفية طلاء دهان شاشة خضراء (مفتاح خرومو) ذكي

لطلاء دهان الشاشة الخضراء بشكل صحيح, يرجى اتباع الإرشادات أدناه.

يتم تطبيق دهان الشاشة الخضراء على مرحلتين. المرحلة الأولى يتم فيها طلاء طبقتين من دهان الأساس الأخضر الفاتح, والمرحلة الثانية يتم طلاء طبقتين من دهان الشاشة الخضراء الاحترافي.

1. تجهيز السطح

- يجب أن تكون جميع الأسطح المراد طلاءها نظيفة وجافة وخالية من الشوائب
- قم بقياس المساحة التي ترغب في تغطيتها بدقة وقم بتحديددها بواسطة شريط لاصق
- قم بتجهيز الأسطح المكشوفة والغير معالجة باستخدام **دهان الأساس الذكي الأبيض (برايمر)** إذا لزم الأمر
- بعد تجهيز السطح بدهان الأساس (البرايمر), قم بصنفرة السطح بلطف

2. تطبيق دهان الشاشة الخضراء

- قم بتحريك الدهان جيدا قبل الاستخدام. إذا كنت تقوم بالطلاء فوق جبصين جديد, قم بطلاء طبقة من أي دهان أبيض عادي أو دهان أساس, ثم قم بتعبئة الثقوب وصنفرة السطح من أية شوائب

تطبيق طبقة الأساس (دهان أخضر فاتح)

- قم بطلاء الطبقة الأولى من دهان الأساس, باستخدام اسطوانة طلاء قصيرة من الموهير أو اسطوانة خالية من الوبر
- عندما تجف الطبقة الأولى قم بصنفرة السطح برفق ثم قم بطلاء الطبقة الثانية من دهان الأساس
- انتظر حتى يجف الطلاء تماما قبل تطبيق الطبقة العلوية من دهان الشاشة الخضراء (حوالي 2-4 ساعات بدرجة حرارة 20°)

تطبيق الطبقة العلوية

- تأكد أن طبقة دهان الأساس التي قمت بطلاءها ناعمة وخالية من الشوائب والعيوب قبل تطبيق الطبقة العلوية
- قم بطلاء الطبقة الأولى من دهان الشاشة الخضراء باستخدام اسطوانة طلاء قصيرة من الموهير أو اسطوانة خالية من الوبر, واتركها لتجف (حوالي 2-4 ساعات بدرجة حرارة 20°)
- قم بطلاء الطبقة النهائية من دهان الشاشة الخضراء

3. وقت التجفيف

- دهان الشاشة الخضراء (مفتاح الخرومو) الذكي يكون جافا للمس خلال ساعة واحدة ويكون جاهزا للاستخدام خلال 12 ساعة.

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il