

## دهان شاشة بروجكتور فائق التباين ذكي

### دليل التطبيق

دهان شاشة بروجكتور فائق التباين (Ultra) مناسب للاستخدام على الجبصين وألواح الجدران والخشب والمعدن والخرسانة. للاستخدام الداخلي فقط.

كل طقم من الدهان يكفي لتغطية مساحة 4.5 م<sup>2</sup>, وهو ما يكفي لإنشاء شاشة عرض بحجم: 279سم \* 157 سم بأبعاد 16:9

جميع منتجات شاشات العرض (البروجكتور) الذكية حاصلة على شهادة جودة تشطيب أسطح جبصين بحسب معيار US 5 / EU Q4 والتي تضمن الحصول على سطح أملس وناعم, جاهزاً للاستخدام مع جهاز عرض بروجكتور عالي الجودة وبجودة عرض احترافية.

### كيفية طلاء دهان شاشة بروجكتور فائق التباين ذكي (Ultra)

يتم طلاء دهان شاشة عرض بروجكتور فائق التباين من طبقتين (طبقة أساسية, وطبقة علوية).

#### 1. تجهيز السطح

- يجب أن تكون جميع الأسطح المراد طلاءها نظيفة وجافة وخالية من الشوائب
- قم بقياس المساحة التي ترغب في تغطيتها بدقة وقم بتحديدتها بواسطة شريط لاصق. أقصى مساحة يمكن أن يغطيها الدهان هي 279سم \* 157 سم
- قم بتجهيز الأسطح المكشوفة والغير معالجة باستخدام دهان الأساس الذكي الأبيض (برايمر)
- بعد تجهيز السطح بدهان الأساس (البرايمر), قم بصنفرة السطح بلطف

#### 2. تطبيق دهان شاشة البروجكتور

قم بتحريك الطلاء جيداً قبل الاستخدام. إذا كنت تقوم بتطبيق الدهان على أعمال الجبصين الجديدة, قم أولاً بطلاء طبقة واحدة من دهان أبيض عادي أو دهان أساس (برايمر), املاً أية عيوب في السطح ثم قم بصنفرتها لتصبح ناعمة

#### الطبقة الأساسية

- ضع الطبقة الأولى من دهان البروجكتور الأساسي باستخدام اسطوانة قصيرة خالية من الوبر أو الموهير
- عندما تجف الطبقة الأولى قم بصنفرة السطح برفق, ثم قم بطلاء طبقة ثانية
- انتظر حتى يجف الطلاء تماماً قبل إضافة الطبقة العلوية (تقريباً. 2-4 ساعات في درجة حرارة 20°)

#### الطبقة العلوية

- تأكد من أن الطبقة الأساسية ناعمة وأن السطح خال من أية عيوب
- ضع الطبقة الأولى باستخدام اسطوانة قصيرة خالية من الوبر أو الموهير. اترك الدهان ليحجف قبل طلاء الطبقة الثانية

#### 3. وقت التجفيف

- بعد طلاء جميع طبقات دهان شاشة البروجكتور التبايني الذكي سيكون جاهزاً للاستخدام خلال 24 ساعة.

#### بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع [www.smartersurfaces.co.il](http://www.smartersurfaces.co.il)