

## دهان لوح طباشير ذكي

### دليل تطبيق

#### كيفية طلاء دهان لوح طباشير ذكي

دهان لوح الطباشير الذكي مناسب للاستخدام على الجبسين وألواح الجدران والخشب والمعدن والخرسانة كل طقم من الدهان يكفي لتغطية مساحة 4.5 م<sup>2</sup>, (بتطبيق طبقتين من الدهان). للاستخدام الداخلي فقط.

#### 1. قياس المساحة

- قم بقياس المساحة التي ترغب في تغطيتها بدقة وتأكد من أن لديك كمية كافية من الدهان

#### 2. تجهيز السطح

- قم بتغطية وحماية المنطقة المحيطة بالسطح الذي ترغب في طلائه
- افحص واملا أي ثقب أو شقوق في السطح باستخدام حشو ديكور عادي (السطح الذكي سيكون أملسا بقدر نعومة السطح الذي يتم تطبيقه عليه)
- قم بتجهيز الأسطح المكشوفة والغير معالجة باستخدام دهان الأساس الذكي الأبيض (برايمر)
- بعد تجهيز السطح بدهان الأساس (البرايمر), قم بصنفرة السطح بلطف

#### 3. تطبيق دهان لوح الطباشير

- قم بتحريك الدهان جيدا قبل الاستخدام
- طلاء لوح الطباشير يكون في أقسام بحجم 1 متر لكل قسم
- للحصول على أفضل النتائج, قم بتطبيق الدهان باستخدام اسطوانة طلاء
- قم بتطبيق دهان الطباشير على مقطع المتر الأول بلمسات خفيفة ومتوازية
- عند الانتهاء من كل مقطع متر واحد, قم بفحص السطح المطلي من عدة زوايا بحثا عن أية عيوب او بقع مفقودة أو مناطق تطبيق غير متساو. قم بتطبيق المزيد من دهان لوح الطباشير بحسب الحاجة
- بعد الانتهاء من طلاء قسم المتر الأول وفحصه, انتقل إلى القسم الثاني وكرر العملية
- قم بطلاء طبقتين من الدهان مع السماح للطبقة الأولى لتجف قبل طلاء الطبقة الثانية (حوالي 2 ساعة)

#### 4. وقت التجفيف

- دهان لوح الطباشير الذكي يكون جافا للمس خلال ساعة واحدة ويكون جاهزا للاستخدام خلال 24 ساعة.

#### 5. تهيئة السطح للاستخدام

- قبل أن تبدأ بالكتابة على السطح للمرة الأولى, قم بتهيئة السطح باستخدام طبشورة.
- قم بحف جانب اصبع طبشورة على سطح اللوح بأكمله وقم بمحوه فوراً بواسطة ممحاة أو قطعة قماش مايكروفايبر ناشفة

#### 6. التنظيف المستمر

- يمكن تنظيف سطح لوح الطباشير بواسطة قطعة قماش مايكروفايبر أو ممحاة
- تتبقى دائما بقايا طباشير عند تنظيف اللوح بقطعة قماش ناشفة أو بممحاة. يمكنك إزالة هذه البقايا باستخدام قطعة قماش رطبة

#### بند ضمان المنتج