

دهان لوح كتابة مضاد للميكروبات ذكي

دليل التطبيق

كيفية طلاء دهان لوح كتابة مضاد للميكروبات ذكي

لطلاء دهان لوح الكتابة المضاد للميكروبات بشكل صحيح, يرجى اتباع الإرشادات أدناه. كما يمكنك أيضاً مشاهدة فيديو دليل التطبيق على موقعنا على الإنترنت.

بمجرد فتح ومزج محتويات دهان لوح الكتابة المضاد للميكروبات الذكي, يجب أن يتم استخدامه في غضون ساعة واحدة فقط. تحتوي العدة على زوج قفازات, ونحن ننصح باستخدام نظارات واقية.

1. قياس المساحة

- قم بقياس المساحة التي ترغب في تغطيتها بدقة وتأكد من أن لديك كمية كافية من الدهان
- يجب عدم مد الطلاء لمساحة أكبر من الموصى بها, حيث أن هذا الدهان تم تصنيعه ليعطي تشطيب فاعلية لوح كتابة على المساحة الموصى بها فقط

2. تجهيز السطح

- قم بتغطية وحماية المنطقة المحيطة بالسطح الذي ترغب في طلائه
- افحص واملا أي ثقب أو شقوق في السطح باستخدام حشو ديكور عادي (السطح الذكي سيكون أملسا بقدر نعومة السطح الذي يتم تطبيقه عليه).
- بعد ذلك, استخدم قالب الصنفرة المزود في العلبة لتنعيم السطح
- قم بتجهيز أي مناطق تم فيها استخدام مادة الحشو باستخدام دهان أساس (برايمر)

3. تهيئة السطح بوضع دهان الأساس (برايمر)

- ضع طبقتين (3 طبقات للجبصين الطازج) من الطلاء التمهيدي الأبيض (برايمر ذكي أبيض) قبل طلاء دهان لوح الكتابة المضاد للميكروبات الذكي. يرجى الانتباه أن دهان إملشن / لاتكس عادي غير مناسب كطبقة أساس يجب استخدام دهان أساس (برايمر) قبل تطبيق دهان لوح كتابة مضاد للميكروبات ذكي فوق كل من:
 - خشب جديد أو مادة مركبة
 - مادة جديدة مسامية أو جافة مثل الجبصين أو الخرسان
 - فوق الأسطح المسامية مثل ورق الجدران

تطبيق دهان الأساس (البرايمر)

- استخدم أي اسطوانة دهان أو فرشاة لتطبيق البرايمر
- يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً قبل الطلاء
- قم بتحريك المادة جيداً قبل الاستخدام
- يستغرق التجفيف من 2 إلى 4 ساعات بين كل طبقة و 12 ساعة بعد طلاء الطبقة النهائية

البرايمر متاح للشراء من موقعنا على الإنترنت.

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il

4. معدات التطبيق

- يجب طلاء دهان لوح الكتابة المضاد للميكروبات باستخدام اسطوانة طلاء جديدة (متوفرة في العلبة) , فرشاة وصينية دهان. أي تلامس لمادة لوح الكتابة الذكي مع الماء أو أي مذيبي سيؤدي إلى حدوث تفاعل يؤثر على أداء المادة

ملاحظة: يمكن استخدام اسطوانات دهان أكبر مما هو مزود في العلبة. نوصي باستخدام اسطوانة عالية الجودة أو اسطوانة الموهير. إذا كنت تستخدم اسطوانة من الموهير ، قم بإزالة جميع الألياف السائبة قبل الاستخدام

5. المزج والتحرك

- أسكب جميع محتويات الجزء أ داخل علبة الجزء ب.
- من المهم التحريك جيداً لمدة لا تقل عن خمسة دقائق باستخدام عصا التحريك المزودة داخل عدة الدهان
- قم بطلاء الدهان في غضون ساعة واحدة من الخلط، باستخدام اسطوانة الدهان المزودة أيضاً مع العدة
- بمجرد الخلط، يجب استخدام الخليط خلال ساعة واحدة (درجات الحرارة المرتفعة ستقلل هذا الوقت)

6. تطبيق دهان لوح الكتابة المضاد للميكروبات

- طلاء دهان لوح الكتابة المضاد للميكروبات يكون في أقسام بحجم 1 متر لكل قسم
- قم بطلاء الحواف حول مقطع المتر الأول بواسطة فرشاة جديدة
- باستخدام اسطوانة جديدة، قم بتطبيق دهان اللوح الأبيض على مقطع المتر الأول
- قم بتمرير الاسطوانة فوق سطح المتر الأول بالكامل 10 مرات وذلك لضمان طلاء سخي، سلس ومتساوٍ
- عند الانتهاء من كل مقطع متر واحد، قم بفحص السطح المطلي من عدة زوايا بحثاً عن أية عيوب أو بقع مفقودة أو مناطق تطبيق غير متساوٍ. قم بتطبيق المزيد من دهان لوح الكتابة بحسب الحاجة
- قبل الانتقال لطلاء مقطع المتر التالي، يجب التأكد من أن القسم المطلي تم تعبئته بكمية كافية من الدهان لإنشاء سطح الكتابة
- بعد الانتهاء من طلاء قسم المتر الأول وفحصه، انتقل إلى القسم الثاني وكرر العملية.

7. فحص السطح

قم بفحص السطح المطلي من عدة زوايا. في حال وجود أي نقاط أو ثغوب على السطح، قم بتمرير طلاء فوق هذه الثغوب بينما لا يزال السطح رطباً.

8. وقت التجفيف

نود التنويه أن تاريخ جاهزية السطح للاستخدام هو (سبعة أيام من يوم التطبيق)، بعدها يمكن البدء بالكتابة والمحو على السطح الذكي الجديد.

- قم بتثبيت علامة "طلاء مبلل" بجانب السطح المطلي
- دهان لوح الكتابة يكون جافاً للمس بعد خمس ساعات
- دهان لوح الكتابة سيكون جاهزاً كلوح أبيض بعد أربعة أيام
- يستمر أداء دهان لوح الكتابة في التحسن خلال أول 30 يوماً
- نوصي بتنظيف السطح يومياً خلال السبعة أيام الأولى

بند ضمان المنتج