

دهان لوح كتابة مغناطيس ذكي (أبيض / شفاف)

دليل التطبيق

كيفية طلاء دهان لوح كتابة مغناطيس ذكي

لطلاء دهان لوح الكتابة المغناطيس بشكل صحيح, يرجى اتباع الإرشادات أدناه. كما يمكنك أيضاً مشاهدة فيديو دليل التطبيق على موقعنا على الإنترنت

دليل التطبيق هذا يوضح بشكل مفصل كيفية طلاء دهان المغناطيس, ثم يحدد خطوات تطبيق دهان لوح الكتابة فوق السطح المغناطيسي.

1. قياس المساحة

- قم بقياس المساحة التي ترغب في تغطيتها بدقة وتأكد من أن لديك كمية كافية من الدهان

2. تجهيز السطح

- تحقق من أية تقوب أو تشققات في السطح وقم بتعبئتها باستخدام حشو ديكور عادي. بمجرد أن يجف الحشو, قم بصنفرة السطح وتمليسه بلطف, ثم قم بإزالة أي غبار عنه

3. طلاء طبقة دهان المغناطيس

- قم بتحريك دهان المغناطيس جيداً قبل الاستخدام
- ضع طبقة متساوية وسخية من الدهان المغناطيسي على السطح مع الحفاظ على نعومة الملمس
- بمجرد أن تجف الطبقة الأولى (يستغرق ذلك ساعتين تقريباً), قم بصنفرة السطح برفق باستخدام ورق زجاج
- قم بإزالة أي آثار للغبار عن السطح بواسطة فرشاة أو قطعة قماش جافة
- كرر العملية حتى تحصل على 4 طبقات من دهان المغناطيس. يمكن طلاء طبقات إضافية لزيادة قوة المغنطة. (ليس أكثر من 7 طبقات)

ملاحظة هامة: يمكنك إضافة طبقة نهائية من الدهان المغناطيسي باستخدام حافة معدنية مستقيمة لقسط الدهان عبر الجزء العلوي من السطح وذلك لإضفاء لمسة نهائية ناعمة للغاية

4. قطع المغناطيس

استخدم **مغناطيسات نيو الذكية** أو أي مغناطيس نيوديميوم آخر على السطح المغناطيسي

ملاحظة: المغناطيسات المنزلية العادية ليست مناسبة للاستخدام مع سطحك المغناطيسي

في هذه المرحلة يكون سطحك جاهزاً للاستخدام كسطح مغناطيسي وسيكون لونه رمادي داكن بسبب الخصائص المغناطيسية في الطلاء.

5. تجهيز السطح

- بعد الانتهاء من تطبيق الدهان المغناطيس قم بتجهيز السطح المغناطيسي باستخدام دهان أساس برايمر أبيض مائي (نوعية جيدة) مثل **البرايمر الأبيض الذكي** خاصتنا, وقم بتغطية اللون الرمادي بالكامل.

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il

- لكي تحصل على تشطيب نهائي أبيض لدهان لوح الكتابة الأبيض، من الضروري استخدام دهان الأساس (البرايمر) الأبيض قبل التطبيق.

ملاحظة: دهان املشن / لاتكس عادي غير مناسب للاستخدام كدهان أساس للوح الكتابة الأبيض.

- للحصول على سطح ملون – قم بطلاء السطح بدهان لامع / براق، باللون الذي تختاره وذلك قبل القيام بطلاء دهان لوح الكتابة.
- وقت التجفيف يكون من 2 إلى 4 ساعات بعد كل طبقة، و12 ساعة بعد طلاء الطبقة النهائية.

6. المزج والتحرك

- أسكب جميع محتويات الجزء أ داخل علبه الجزء ب
- من المهم التحريك جيدا لمدة لا تقل عن خمسة دقائق باستخدام عصا التحريك المزودة داخل عدة الدهان
- قم بطلاء الدهان في غضون ساعة واحدة من الخلط، باستخدام اسطوانة الدهان المزودة أيضا مع العدة
- بمجرد الخلط، يجب استخدام الخليط خلال ساعة واحدة (درجات الحرارة المرتفعة ستقلل هذا الوقت)

7. تطبيق دهان لوح الكتابة

- طلاء دهان لوح الكتابة الأبيض يكون في أقسام بحجم 1 متر لكل قسم
- قم بطلاء الحواف حول مقطع المتر الأول بواسطة فرشاة جديدة
- باستخدام اسطوانة جديدة، قم بتطبيق دهان اللوح الأبيض على مقطع المتر الأول
- قم بتمرير الاسطوانة فوق سطح المتر الأول بالكامل 10 مرات ونلك لضمان طلاء سخي، سلس ومتساوٍ
- عند الانتهاء من كل مقطع متر واحد، قم بفحص السطح المطلي من عدة زوايا بحثا عن أية عيوب او بقع مفقودة أو مناطق تطبيق غير متساوٍ. قم بتطبيق المزيد من دهان لوح الكتابة بحسب الحاجة
- قبل الانتقال لطلاء مقطع المتر التالي، يجب التأكد من أن القسم المطلي تم تعبئته بكمية كافية من الدهان لإنشاء سطح الكتابة
- بعد الانتهاء من طلاء قسم المتر الأول وفحصه، انتقل إلى القسم الثاني وكرر العملية.

8. فحص السطح

- قم بفحص السطح المطلي من عدة زوايا. في حال وجود أي نقاط أو ثقوب على السطح، قم بتمرير طلاء فوق هذه الثقوب بينما لا يزال السطح رطباً

9. وقت التجفيف

نود التنويه أن تاريخ جاهزية السطح للاستخدام هو (سبعة أيام من يوم التطبيق)، بعدها يمكن البدء بالكتابة والمحو على السطح الذكي الجديد.

- قم بتثبيت علامة "طلاء مبلل" بجانب السطح المطلي
- دهان لوح الكتابة يكون جافا للمس بعد خمس ساعات
- دهان لوح الكتابة سيكون جاهزا كلوح أبيض بعد أربعة أيام
- يستمر أداء دهان لوح الكتابة في التحسن خلال أول 30 يوما
- نوصي بتنظيف السطح يوميا خلال السبعة أيام الأولى.

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il