

## ورق جدران لوح كتابة قابل للمسح (لامع / منخفض اللعان)

### دليل التطبيق

#### كيفية تثبيت ورق جدران لوح الكتابة الذكي (لامع / منخفض اللعان)

يجب التعامل بعناية فائقة عند تناول ورق جدران لوح الكتابة. احرص على عدم ثني الورق أو تعجيدته لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف سطح الكتابة.

نوصي بارتداء القفازات لحماية يديك من حواف الورق الحادة

#### 1. كيفية تجهيز السطح لتثبيت ورق الجدران

- قم بتغطية الأرضية بالبلاستيك أو أي مادة واقية مناسبة أخرى. تأكد من تغطية مساحة أرضية مناسبة تكفي للسماح لك بوضع ورق الجدران بشكل مسطح على الأرض لقياسه وقصه قبل تثبيته
- قم بإزالة جميع أوراق الجدران السابقة
- قم بفحص وتعبئة أي ثقب أو شقوق في السطح باستخدام حشو ديكور عادي
- تأكد من أن الجدار نظيف وجاف. استخدم ورق الزجاج لصنفرة الأسطح الخشنة أو غير المستوية
- قبل تطبيق ورق جدران لوح الكتابة الذكي ، قم بمعالجة الأسطح الماصة باستخدام دهان أساس برايمر ، مثل "برايمر أبيض ذكي".

#### 2. القياس ووضع العلامات

- نوصي بتثبيت ورق الجدران أفقيًا ، بدءًا من الجزء السفلي من الجدار
- باستخدام قلم رصاص ، قم بتحديد خطًا مستقيمًا وأفقيًا عبر الحائط ، على ارتفاع 1.22 مترًا من الأرض. سيكون هذا الخط بمثابة علامة لتثبيت الجزء السفلي من القطعة الأولى من ورق الجدران.

#### 3. تجهيز ورق الجدران

- قم بمد ورق الجدران على الأرضية التي جهزتها لتتمكن من قياسه وقصه. تأكد من أن خلفية الورق متجهة إلى أعلى
- قم بقياس ورق الجدران إلى الطول المطلوب ثم قم بقصه بشفرة حادة أو مقص حاد

#### 4. تطبيق الغراء

- قبل الاستخدام ، امزج الغراء جيدًا. إذا كان الصمغ سميكًا جدًا أو لزجًا ، أضف 2.5% إلى 5% ماء حتى يصبح سلسًا للاستخدام.
- ضع طبقتين من الغراء. أولاً ، ضع طبقة خفيفة واحدة من الغراء واتركها تجف لمدة 30 دقيقة على الأقل. ثم ، باستخدام اسطوانة أو فرشاة قصيرة ، قم بوضع طبقة موحدة ومتساوية ثانية من الغراء على السطح.
- قم بتثبيت قطعة ورق الجدران التي قمت بتجهيزها وقصها فوق الصمغ الرطب

#### بند ضمان المنتج

## 5. تثبيت ورق الجدران القابل للكتابة

### 5.1 القطعة الأولى من ورق الجدران:

- خذ قطعة ورق الجدران التي قمت بقصها وقم بتثبيتها بعناية على الحائط بحيث تكون جهة الكتابة (الورقية) متجهة إلى الخارج
- احرص على عدم تجعد الخامة أثناء قيامك بالتثبيت
- بدءاً من الجانب الأيسر, ضع الحافة السفلية لورق الجدران على طول خط قلم الرصاص الذي قمت بتحديدده على ارتفاع 1.22 متر, ثم قم بدحرجة ورق الجدران على طول الجدار من اليسار إلى اليمين مع ضمان الضغط على الورق باتجاه الجدار. استخدم خط قلم الرصاص كدليل لك عند التثبيت
- ادفع أي هواء أو غراء إضافي من خلف ورق الجدران وأنت تدحرجه بحذر على طول الحائط
- باستخدام ملعقة ورق الحائط، اضغط على سطح ورق الحائط بالكامل، وادفع كل الغراء الزائد من خلف المادة
- استخدم ضغطاً ثابتاً وقويا لضمان دفع جميع فقاعات الهواء والغراء الزائد إلى الحواف

### 5.2. القطعة التالية:

هناك طريقتان لتثبيت قطع ورق الجدران معا وهما:

#### • وصل القطع (الطريقة المفضلة)

- نوصي بتثبيت قطع ورق الجدران من خلال وصلها معاً. ستتناسب الحواف بشكل متساوٍ لأنها مستقيمة ونظيفة
- توصي بتثبيت القطعة الأولى على ارتفاع 1.22 م من الأرض ثم القيام بتثبيت القطعة الثانية من ورق الجدران تحتها
- سنلتقي القطعتان. ثم باستخدام ملعقة ورق الحائط. قم بالضغط لأعلى ولأسفل على كل جزء على طول المفصل.
- إذا كانت إحدى مناطق المفصل تتطلب عناية إضافية، أضف مادة لاصقة إضافية واستمر في العمل على القطعتين معاً.
- إذا لم يكن المفصل / التماس مسطحاً، ارفع برفق حافة ورق الجدران عن الحائط واستخدم إصبعك لتوجيه الغرى للمنطقة ثم قم بالضغط على ورق الجدران مرة أخرى باستخدام الملعقة
- قد تحتاج إلى إضافة كمية صغيرة إضافية من الغرى
- بمجرد الانتهاء، افحص سطح ورق الحائط بالكامل بحثاً عن أي جيوب من الغرى أو فقاعات هوائية زائدة وادفعها إلى الحافة بملعقة
- قبل المتابعة تأكد من ضغط الخلفية بالكامل بقوة على الجدار وأن كل قسم من ورق الحائط خالٍ من فقاعات الهواء.

#### • تداخل وقص مزدوج:

- قم بتثبيت الجزء التالي من ورق الحائط، متداخلاً مع حافة الجزء السابق بمقدار 2-3 سم، ثم باستخدام قلم رصاص قم بوضع علامة بشكل خط مستقيم على طول منتصف الجزء المتداخل.
- باستخدام شفرة حادة قم بقص طبقتي الورق معا على طول خط قلم الرصاص، ثم قم بإزالة أي قطع زائدة من القص
- سيتلاقى القسمان الآن ويمكن تثبيتهما معا باستخدام ملعقة ورق الحائط. اضغط على طول ورق الجدران بالكامل لأعلى ولأسفل لتجميع القطعتين معاً
- قم بتكرار هذه العملية حتى تنتهي من تثبيت جميع قطع ورق الجدران
- بمجرد اكتمال التثبيت، قم بتنظيف السطح بالكامل بواسطة مسحة بقطعة قماش مبللة لإزالة أي بقايا غرى زائد

#### بند ضمان المنتج

## 6. ترك الورق ليحجف

- يجب عدم استخدام ورق جدران لوح الكتابة الذكية لمدة 24 ساعة بعد التثبيت وذلك للسماح للغرى بأن يجف تمامًا.

## 7. فحص السطح

- بعد انتهاء التثبيت, انتظر ثلاثين دقيقة ثم افحص السطح بصريًا بحثًا عن الفقاعات. استخدم ملعقة لدفعها إلى الحافة
- بمجرد اكتمال تركيب ورق الحائط، امسح السطح بالكامل بقطعة قماش مبللة لإزالة أي بقايا غرى زائدة. أخيرًا افحص أي فقاعات هواء.

## كيفية استخدام السطح الذكي

- للحصول على أفضل النتائج، نوصي باستخدام ملحقات عالية الجودة، مثل تلك المعروضة على موقع الإنترنت لدينا .
- قم بتنظيف السطح بشكل منتظم بقطعة قماش ميكروفايبر وحلول التنظيف لدينا حسب الحاجة

## بند ضمان المنتج