

دهان شاشة بروجكتور شفاف ذكي

دليل التطبيق

دهان شاشة بروجكتور شفاف ذكي مناسب للاستخدام على الأسطح المطلية مثل الجبصين المطلي وألواح الجدران والخشب والمعدن والخرسانة. للاستخدام الداخلي فقط.

كل طقم من الدهان يكفي لتغطية مساحة 4.5 م², وهو ما يكفي لإنشاء شاشة عرض بحجم: 279 سم * 157 سم بأبعاد 16:9

جميع منتجات شاشات العرض (البروجكتور) الذكية حاصلة على شهادة جودة تشطيب أسطح جبصين بحسب معيار US 5 / EU Q4 والتي تضمن الحصول على سطح أملس وناعم, جاهزًا للاستخدام مع جهاز عرض بروجكتور عالي الجودة وبجودة عرض احترافية.

كيفية طلاء دهان شاشة بروجكتور شفاف ذكي

يرجى ملاحظة أن هذا المنتج مصمم ليتم تطبيقه على سطح ملون مثل الحائط أو على سطح ناعم وغير ماص. ولا يمكن تطبيقه على مادة ماصة مثل الجبصين الغير مطلي أو الخشب أو الخرسانة

تم تصميم دهان شاشة بروجكتور شفاف ذكي للعمل مع أجهزة عرض تفاعلية, أجهزة عالية الدقة HD وأجهزة 4K وأجهزة العرض العادية التي تكون إعداداتها قابلة لتعديل الألوان. اضبط إعدادات تعديل الألوان في جهاز العرض لتحصل على انعكاس صور واضحة على السطح المطلي.

1. تجهيز السطح

- يجب أن تكون جميع الأسطح المراد طلاءها نظيفة وجافة وخالية من الشوائب
- إذا كان السطح جديدا, قم بطلاء السطح (كالحائط مثلا) باللون الذي تختاره واتركه ليجف بالكامل
- قم بقياس المساحة التي ترغب في تغطيتها بطلاء شاشة العرض الشفاف بدقة وقم بتحديدتها بواسطة شريط لاصق
- المساحة القصوى التي يمكن أن يغطيها طقم الدهان هذا هي 279 سم * 157 سم

ملاحظة: قم بطلاء الجدار بالكامل لكي تكون المنطقة التي بها طلاء شاشة العرض أقل وضوحًا للعيان

2. تطبيق دهان شاشة البروجكتور

- قم بتحريك الدهان جيدا قبل الاستخدام
- للحصول على أفضل النتائج, استخدم اسطوانة قصيرة من الموهير أو اسطوانة خالية من الوبر
- قم بطلاء طبقتين من الدهان مع السماح للطبقة الأولى لتجف (حوالي 2-4 ساعات بدرجة حرارة 20°), قبل تطبيق الطبقة الثانية

3. وقت التجفيف

- دهان شاشة البروجكتور الشفاف الذكي يكون جافا للمس خلال 1-2 ساعة ويكون جاهزا للاستخدام لعروض البروجكتور بعد 24 ساعة

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il